

RALOS - ATS varavoimakeskus

- Sisältää vaaditun verkonvaihtotoiminnon varavoimakäyttöä varten
- Automaattinen valinta akuston ja valtakunnanverkon välillä
- Mahdollinen liittää keskuksen, jonka maksimi nimellisvirta 3×25 A
- Käy kaikkiin kolmivaihe-inverttereihin, joissa EPS-toiminto
- Vaihekohtainen jännitevalvonta – yhdenkin vaiheen katkeaminen laukaisee varavoimatilaa
- Lukitus erillisellä avaimella
- Valmistettu Suomessa



020 1552222
info@ralos.fi
www.ralos.fi

Tampellan Esplanadi 2
33100 Tampere

Valmis verkonvaihtokeskus
akustojen varavoimakäyttöön